



— L I O N —

lion AlcoBlow®

Precauzioni da osservare durante l'esecuzione del test di analisi del respiro e raccomandazioni per la pulizia e la disinfezione degli strumenti Lion AlcoBlow®



Le malattie sono tipicamente trasmesse tra le persone, non dall'aria che espirano e inspirano, ma dal trasferimento di micro-goccioline di fluido, come quelle generate dalla tosse o dagli starnuti. Uno dei messaggi COVID-19 più coerenti da parte dei funzionari sanitari è stata l'importanza di una buona igiene personale. Lavarsi le mani con acqua e sapone e asciugarle con carta assorbente è uno dei modi più semplici ed efficaci per eliminare i virus con cui potresti essere entrato in contatto.

Uso di strumenti di screening portatili li AlcoBlow®

Raccomandiamo che i guanti siano indossati dall'operatore durante l'intera procedura del test del respiro. Solo un volume molto piccolo (meno di 0,5 ml) entra effettivamente nello strumento per l'analisi dell'alcol. Questo piccolo volume di aria espirata viene aspirato dall'azione del sistema di campionamento nel sensore della cella a combustibile, che ha un ambiente interno ricco di acido. Questo ambiente acido dovrebbe uccidere efficacemente qualsiasi batterio o virus, che il soggetto potrebbe avere presente nell'umidità del suo respiro

Pulizia e disinfezione degli strumenti portatili lion AlcoBlow®

Molti produttori attualmente producono una vasta gamma di prodotti destinati all'uso su superfici che devono essere pulite e igienizzate al fine di proteggere l'utente dalla contaminazione incrociata di virus e batteri. Durante la pandemia Covid-19 abbiamo sentito storie di prodotti per la pulizia e l'igienizzazione adatti per l'uso sulla nostra vasta gamma di strumenti.

ALCO-Safe, un distributore Lion Laboratories con sede e situato in Sud Africa, vende un elevato numero di strumenti Lion AlcoBlow® a un'ampia gamma di mercati e utenti finali. Raccomandano un prodotto igienizzante chiamato Supernova Small Surface Wipes. Ogni salvietta contiene una delicata soluzione igienizzante senza alcool che lascia le superfici biologicamente pulite e igienizzate in pochi secondi, fornendo fino a 200 applicazioni di protezione contro i germi di lunga durata alle superfici. Questo prodotto si è dimostrato efficace in modo indipendente contro il 99,9% di batteri, spore, virus e funghi tra cui Ebola, Clostridium difficile, MRSA e Norovirus. La formulazione priva di acqua pronta all'uso fornisce una facile protezione istantanea dai germi alle superfici sempre, ovunque e ovunque.



SALVIETTE CLEANISEPT
FORTE MAXI
DISPONIBILI IN ITALIA
C/O MORGAN ITALIA SRL



NON DISPONIBILE
IN ITALIA



— L I O N —

www.lionlaboratories.com

lion AlcoBlow® - Rivestimento esterno in silicone per una maggiore protezione

Lo strumento di screening portatile lion AlcoBlow® ha una pelle esterna protettiva opzionale che si adatta direttamente allo strumento AlcoBlow®. Questa protezione esterna fornisce protezione contro i danni in caso di caduta dello strumento, inoltre il materiale in silicone fornisce all'utente una presa morbida ma sicura quando si utilizza lo strumento per il test del respiro con alcol soggetto. Fornisce inoltre una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua se utilizzato in condizioni meteorologiche avverse.

Le skin in silicone sono disponibili in giallo (alta visibilità) o nero e possono essere facilmente montate e rimosse. Sono anche facilmente pulibili e possono essere rapidamente puliti e disinfettati quando si utilizzano le salviette Supernova per piccole superfici o altri prodotti che forniscono una protezione equivalente.



Ricordarsi di seguire le linee guida e i consigli emessi dal governo e dalle autorità mediche del proprio paese durante la pandemia Covid-19